


315
MES42 HDBaseT Switcher
MEIKO
USB
1: Key Lock
2+COMMAND: Factory Reset
3: HDBaseT LAN Embedded
4: Daisy-Chain Mode
6: HDBaseT Long Reach Mode
RX
TX
HDBaseT LINK
HDBaseT IN
HDMI IN1
HDMI IN2
HDMI IN3
HDBaseT-OUT
HDMI-OUT
(HDBaseT-OUT | HDMI-OUT1 | HDMI-OUT2 | HDMI-OUT3 - STATUS Mode)
STATUS
COMMAND
43

フロント


153

サイド


INPUT
OUTPUT
HDBaseT
HDMI-1
HDMI-2
HDMI-3
HDMI-1
HDMI-2
HDMI-3
HDBaseT
AUDIO
LAN
DC12V

リア